# WR100B - Anschlussübersicht

## A) Verbindung über WLAN




***DCST-SCHRAUB (DC-Stecker mit 2 Klemmanschlüssen) ist im Lieferumfang der Kamera enthalten**




**Verlängerungskabel DC10**

**mit Anschlusskasten AK50**




**Anschlusskasten AK205 bietet Platz für ein ORBIT Netzgerät**




DCKU = DC-Kupplung
DCST = DC-Stecker
DCST-SCHRAUB = DC-Stecker mit 2 Klemmanschlüssen
12 V = 12 V DC Netzstrom
230 V = 230 V DC Netzstrom
ORBIT = ORBIT Netzgerät



Indexa GmbH
2018/10/01

## B) Verbindung über LAN

### Kamera

### Verbindung zum Recorder




**mit Anschlusskasten AK50**




**Anschlusskasten AK205 bietet Platz für ein ORBIT Netzgerät**




RJ45 = RJ45 Stecker/Kupplung
CAT = CAT Kabel
SE01 = Stomeinspeisungs-Adapterset



Indexa GmbH
2018/10/01